

北京圆志科信<u>射频读写器</u>

应用手册



RW202XX

地址: 北京市通州区通胡大街 78 号京贸中心大厦 1004D

电话: 010-64389905 010-89524306

Web: http://www.yzrfid.com
E-Mail: sales@yzrfid.com

目 录

0.1 更改历史记录	. 4
1. 概述	5
1. 1RW202EX 系列读写器简介:	5
1.2 产品型号及之间的区别:	5
1.3 技术指标	5
1.4 上电状态	
2. 硬件连接	
2.1 RS232 串口的连接	6
2.2 RS485 串口的连接	6
2.3 USB 口的连接	6
3. 动态链接库说明	R
3. 1 库函数说明	
通用函数 功能: 获取动态库版本号	
通用函数 功能: DES 算法加密函数	
通用函数 功能: DES 算法解密算法函数	
通用函数 功能: 初始化串口	9
通用函数 功能: 指定设备标识	
通用函数 功能: 读取设备标识	
通用函数 功能: 读取读写卡器硬件版本号	
通用函数 功能: 读取读写卡器产品序列号	
通用函数 功能:蜂鸣器控制	
PSAM 卡专用函数 功能: 设置读写卡器 SAM 卡通讯波特率	
PSAM 卡专用函数 功能: 复位 SAM 卡	. 10
PSAM 卡专用函数 功能: 向 SAM 发送 COS 命令	
非接触卡类型选择专用 功能: 设置读写卡器非接触工作方式	
非接触卡通用函数 功能:设置读写卡器天线状态	. 10
Mifare One /Ultralight 专用: 寻 TYPE_A 卡	
Mifare One/Ultralight 专用 功能: 命令已激活的 TYPE_A 卡进入 HALT 状态	
Mifare One /Ultralight 专用 功能: 读取 MifareOne 卡一块数据	
Ultralight 专用 功能: Ultra light 卡防冲撞并激活	
Ultralight 专用 功能: 向 ultra light 卡中写入一块数据	
Mifare One 卡专用 功能: 锁定一张 TYPE_A 卡	
Mifare One 卡专用 功能: 向读写卡器下载 Mifare One 卡密钥	
Mifare One 卡专用 功能: 验证 MifareOne 卡密钥	
Mifare One 卡专用 功能: 用已下载的密钥验证 MifareOne 卡密钥	
Mifare One 卡专用 功能: 读取 MifareOne 卡一块数据	
Mifare One 卡专用 功能: 写入 MifareOne 卡一块数据	
Mifare One 卡专用 功能:将 Mifare One 卡某一扇区初始化为钱包	. 13

0.1 更改历史记录

版本	描述	日期
V1.0	PDF 版本第一版发布	2008.4.10
V1.1	为方便客户,增加读卡器发出命令和返回结果举例	2008.8.1
V1.2	增加动态库函数: 向读写卡器下载 Mifare One 卡密钥 用已下载的密钥验证 MifareOne 卡密钥 同时公司地址发生变更	2008.10.9
V1.3	将漏掉的设置设备地址命令补上	2008.12.11
V1.4	rf_init_com(); rf_init_device_number(); rf_get_device_number(); 此三个函数在动态库中增加了"设备标识号"	2009.1.5
V1.5	按产品分类将说明书进行分类: 说明书分别分为 RW202AX.RW202BX.RW202CX.RW202EX,RW202PX	2009.7.30

1. 概述

1.1RW202EX 系列读写器简介:

RW202EX 系列读写模块采用 13.56MHZ 非接触射频技术,内嵌 MFRC500/MFRC632 或其兼容射 频基站。用户不必关心射频基站的复杂控制方法,只需通过简单的选定 USB/RS232/RS485 等接口发 送命令或操作函数就可以实现对卡片完全的操作。该系列读写模块支持 ISO14443-A Mifare One S50,S70,Ultra Light,MifarePro,FM1208;SAM9600,SAM38400;ISO15693 I CODE SL2 Tagit; ISO14443-B SR176(如果需要读写 SR176 需特殊注明,读卡器硬件需做调整)及其兼容卡片。

1.2 产品型号及之间的区别:

型号	主要区别	对应功能函数
RW202EA	RS232 接口,符合 ISO14443A/B/ISO15693/ISO7816 协议。 支持 Mifare One S50, S70, Ultra Light, MifarePro, FM1208; SAM9600,SAM38400;I CODE SL2 Tagit;SR176(如果需要读写 SR176 需特殊注明,读卡器硬件需做调整)卡片	
RW202EB	RS485 接口,符合 ISO14443A/B/ISO15693/ISO7816 协议。 支持 Mifare One S50, S70, Ultra Light, MifarePro, FM1208; SAM9600,SAM38400;I CODE SL2 Tagit;SR176(如果需要读写 SR176 需特殊注明,读卡器硬件需做调整)卡片	
RW202EC	USB 接口,符合 ISO14443A/B/ISO15693/ISO7816 协议。 支持 Mifare One S50, S70, Ultra Light, MifarePro, FM1208; SAM9600,SAM38400;I CODE SL2 Tagit;SR176(如果需要读写 SR176 需特殊注明,读卡器硬件需做调整)卡片	

1.3 技术指标

- 串口波特率: 19200BPS
- 电源: DC5V ± 10%
- 最大功耗: 1.5W
- 环境温度: -10℃ ~ +70℃
- 相对湿度: 35% ~ 95%
- 外形尺寸: 120 * 84 * 25 (mm)
- 重量: 约 100g

1.4 上电状态

读卡器上电后的默认波特率为19200,绿黄发光二极管闪烁几次后熄灭,读卡器内部红灯长亮:

2. 硬件连接

2.1 RS232 串口的连接

9 针 D 型串口座插到计算机的 COM 口,读卡器接口线上有键盘圆口(取电口)插到计算机键盘 口上,将键盘插到线上自带的圆形母头上,这样既不影响键盘的使用,又使读卡器取到+5V电源; 打开 VC++-DEMO 软件选择对应端口及 19200 波特率,点击连接,会出现连接成功或失败提 示。


2.2 RS485 串口的连接

读卡器有 4 根出线,白色为 RS485 的 A,灰色为 485 的 B,红色为电源 5V,黑色为地线(电源的负 极),按对应线序进行硬件连线,确保连接无误后,打开 VC++-DEMO 软件选择对应端口及 19200波特率,点击连接,会出现连接成功或失败提示。

2.3 USB 口的连接

该 USB 可以模拟出 COM 端口;在连接读卡器之前需要先安装驱动程序 (CP210x VCP Win2K XP S2K3.EXE),方法:

双击 产品光盘\CP2102 驱动程序\ CP210x VCP Win2K XP S2K3.EXE 安装好驱动程序 插上 USB 读卡器后打开控制面板,双击"系统",查看系统属性对话框内的"设备管理器"标签,查 看端口内即可以显示 CP210X 模拟出的端口号,如图有了一个 COM9(在读卡器软件连接时选用 该端口)



打开软件连接对应端口,比如:COM9,19200


打开 VC++-DEMO 软件选择对应端口及 19200 波特率,点击连接,会出现连接成功或失败提 示。

注:在VC++-DEMO软件启动之前,均需将系统动态库文件 MasterRD.dll MasterCom.dll 文 件拷贝到 windows/system32/目录底下,否则会提示连接设备失败。

打开时如果不能正常连接就会出现如下提示:



此时错误需要去"端口设置"连接端口





此时也可以操作读卡器上的指示灯,蜂鸣器等 M1 读卡测试(新卡初始密码:FFFFFFFFFF) (软件详细介绍请参阅 RW202XXDEMO 软件使用说明)

3. 动态链接库说明

3.1 库函数说明

通用函数 功能: 获取动态库版本号

原型: int WINAPI lib_ver(unsigned int *nVer)

参数: *nVer: 2字节动态库版本号

返回:成功返回0

通用函数 功能: DES 算法加密函数

原型: int (WINAPI* des_encrypt)(unsigned char *szOut, unsigned char *szIn , unsigned int inlen, unsigned char *key, unsigned int keylen);

参数: szOut: 输出的 DES 值,长度等于明文长度

szIn: 明文

inlen: 明文长度,8字节的整数倍

key: 密钥

keylen: 密钥长度,如果大于8字节,是3des,如果小于等于8字节单des.不足补零

返回:成功返回0

通用函数 功能: DES 算法解密算法函数

原型: int (WINAPI* des_decrypt)(unsigned char *szOut, unsigned char *szIn , unsigned int inlen, unsigned char *key, unsigned int keylen);

参数: szOut: 输出的 DES 值,长度等于密文长度

szIn: 密文

inlen: 密文长度,8字节的整数倍

kev: 密钥

keylen: 密钥长度,如果大于 8 字节,是 3des,如果小于等于 8 字节单 des.不足补零

返回:成功返回0

通用函数 功能: 初始化串口

原型: int WINAPI rf init com (unsigned short icdev,int port,long baud)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536 (新版本的动态库才有此参数)

port: 串口号, 取值为 1~4

baud: 为通讯波特率 4800~115200

返回:成功返回0

在进行动态库声明时需要声明"MasterRDnew.dll"动态库

通用函数 功能: 指定设备标识

原型: int WINAPI rf_init_device_number (unsigned short icdev,unsigned short icdev)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536 (新版本的动态库才有此参数)

icdev1: 要更改的设备标识符号, 0-65536

返回:成功返回0

在进行动态库声明时需要声明"MasterRDnew.dll"动态库

通用函数 功能: 读取设备标识

原型: int WINAPI rf get device number (unsigned short icdev,unsigned short *Icdev1)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536 (新版本的动态库才有此参数)

icdev1: 存放返回通讯设备标识符

返回:成功返回0

在进行动态库声明时需要声明"MasterRDnew.dll"动态库

通用函数 功能: 读取读写卡器硬件版本号

原型: int WINAPI rf_get_model (unsigned short icdev, unsigned short *Version)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

Version: 存放返回版本信息

返回:成功返回0

通用函数 功能: 读取读写卡器产品序列号

原型: int WINAPI rf_get_snr (unsigned short icdev, unsigned char *Snr)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

Snr: 存放返回读写卡器产品序列号

返回:成功返回0

通用函数 功能: 蜂鸣器控制

原型: int WINAPI rf_beep (unsigned short icdev, unsigned char msec)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

msec: 蜂鸣时限,单位是 10 毫秒

返回:成功返回0

通用函数 功能:设置指示灯

原型: int WINAPI rf_light(unsigned short icdev, unsigned char color)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

color: 0 = 熄灭黄灯

1 = 熄灭绿灯

2 = 点亮绿灯

3 = 点亮黄灯

PSAM 卡专用函数 功能: 设置读写卡器 SAM 卡通讯波特率

原型: int WINAPI rf_init_sam (unsigned short icdev, unsigned char bound)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

bound: 1字节波特率选择及字节卡片序号:

bit1,bit0(字节波特率选择) 00: 9600; 01: 38400;

返回:成功返回0

PSAM 卡专用函数 功能: 复位 SAM 卡

原型: int WINAPI rf_sam_rst(unsigned short icdev, unsigned char *pData, unsigned char *pMsgLg)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

pDate: 返回的复位信息内容 pMsgLg: 返回复位信息的长度

返回:成功返回0

PSAM 卡专用函数 功能:向 SAM 发送 COS 命令

原型: int WINAPI rf_sam_cos(unsigned short icdev, unsigned char *command, unsigned char

cmdLen ,unsigned char *pData, unsigned char* Length)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

command: COS 命令 cmdLen: COS 命令长度

pDate: 卡片返回的数据,含SW1、SW2

pMsgLg: 返回数据长度

返回:成功返回0

非接触卡类型选择专用 功能:设置读写卡器非接触工作方式

原型: int WINAPI rf_init_type (unsigned short icdev, unsigned char type)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

type: 读写卡器工作方式

返回:成功返回0

说明: type='A': 设置为 TYPE_A 方式

type='B': 设置为 TYPE_B 方式

type='1': 设置为 ISO15693 方式

非接触卡通用函数 功能:设置读写卡器天线状态

原型: int WINAPI rf_antenna_sta (unsigned short icdev, unsigned char model)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

model: 天线状态

返回:成功返回0

说明: model=0: 关闭天线

model=1: 开启天线

Mifare One /Ultralight 专用: 寻 TYPE A 卡

原型: int WINAPI rf_request (unsigned short icdev, unsigned char model, unsigned short *TagType)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

model: 寻卡模式 TagType: 返回卡类型值

返回:成功返回0

说明: mode=0x26: 寻未进入休眠状态的卡

mode=0x52: 寻所有状态的卡

Mifare One/Ultralight 专用 功能: 命令已激活的 TYPE_A 卡进入 HALT 状态

原型: int WINAPI rf_halt(unsigned short icdev) 参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

返回:成功返回0

Mifare One /Ultralight 专用 功能: 读取 MifareOne 卡一块数据

原型: int WINAPI rf_M1_read (unsigned short icdev, unsigned char block, unsigned char

*pData,unsigned char *pLen)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

block: M1卡绝对块号 pData: 读出数据 pLen: 读出数据的长度

返回:成功返回0

Ultralight 专用 功能: Ultra light 卡防冲撞并激活

原型: int WINAPI int rf_ul_select (word icdev,

unsigned char *pSnr, unsigned char *pLen)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

pSnr: [OUT]返回卡序列号

pLen: [OUT]返回序列号的长度

返回:成功返回0

Ultralight 专用 功能: 向 ultra light 卡中写入一块数据

原型: int WINAPI int rf_ul_write (word icdev,

unsigned char page, unsigned char *pData)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

page: [IN] ultra light 卡页地址(0~0x0f)

pData: [IN] 写入的数据, 4 字节

返回:成功返回0

Mifare One 卡专用 功能: TYPE A 卡防冲撞

原型: int WINAPI rf_anticoll(unsigned short icdev, unsigned char bcnt, unsigned char *pSnr,

unsigned char* pRLength)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

bent: 卡序列号字节数,取值 4、7、10, Mifare 卡取值 4

pSnr: 返回的卡序列号 pRLength: 卡序列号长度

返回:成功返回0

Mifare One 卡专用 功能: 锁定一张 TYPE_A 卡

原型: int WINAPI rf_select (unsigned short icdev, unsigned char *pSnr, unsigned char srcLen, unsigned char *Size)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

pSnr: 卡序列号

srcLen: 卡序列号长度, MifareOne 卡该值等于 4

Size: 返回卡容量

返回:成功返回0

Mifare One 卡专用 功能: 向读写卡器下载 Mifare One 卡密钥

原型: int WINAPI rf_download_key(WORD icdev, unsigned char mode, unsigned char *key);

参数: icdev: 通讯设备标识符;

Mode: 密钥编号 (0--15)

key:密钥,6字节返回:成功则返回0

说明:每6个字节为1个密钥,0~15扇区顺序排列

在进行动态库声明时需要声明"MasterRDnew.dll"动态库

Mifare One 卡专用 功能: 验证 MifareOne 卡密钥

原型: int WINAPI rf_M1_authentication2(unsigned short icdev, unsigned char model, unsigned char block, unsigned char *key)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

model: 密码验证模式

block: 要验证密码的绝对块号

key: 密钥内容, 6 字节

返回:成功返回0

说明: model=0x60: 验证 A 密钥

model=0x61: 验证 B 密钥

Mifare One 卡专用 功能: 用已下载的密钥验证 MifareOne 卡密钥

原型: int WINAPI rf_M1_authentication1(WORD icdev, unsigned char mode, unsigned char secnr)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

mode: 密码验证模式

secnr: 要验证密码的扇区号(0-15)

返回:成功返回0

说明: mode="60": 验证 A 密钥

mode="61": 验证 B 密钥

在进行动态库声明时需要声明"MasterRDnew.dll"动态库

Mifare One 卡专用 功能: 读取 MifareOne 卡一块数据

原型: int WINAPI rf_M1_read (unsigned short icdev, unsigned char block, unsigned char *pData,unsigned char *pLen)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

block: M1卡绝对块号

pData: 读出数据

pLen: 读出数据的长度

返回:成功返回0

Mifare One 卡专用 功能: 写入 MifareOne 卡一块数据

原型: int WINAPI rf_M1_write (unsigned short icdev, unsigned char block, unsigned char *data)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

block: M1卡绝对块号 data: 写入的数据, 16 字节

返回:成功返回0

Mifare One 卡专用 功能:将 Mifare One 卡某一扇区初始化为钱包

原型: int WINAPI rf_M1_initval (unsigned short icdev, unsigned char block, long value)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

block: M1卡绝对块号

value: 初始值,16进制,低字节在前

返回:成功返回0

Mifare One 卡专用 功能: 读取 Mifare One 卡钱包值

原型: int WINAPI rf_M1_readval(WORD icdev, unsigned char block, long* pValue)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

block: M1卡绝对块号

pValue: 返回的值,16进制,低字节在前

返回:成功返回0

Mifare One 卡专用 功能: Mifare One 卡扣款

原型: int WINAPI rf_M1_decrement (unsigned short icdev, unsigned char block, long value)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

block: M1卡绝对块号

要扣的值,16进制,低字节在前 value:

返回:成功返回0

Mifare One 卡专用 功能: Mifare One 卡充值

原型: int WINAPI rf_M1_increment (unsigned short icdev, unsigned char block, long value)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

block: M1卡绝对块号

value: 要增加的值,16进制,低字节在前

返回:成功返回0

Mifare One 卡专用 功能: Mifare One 卡数据回传

原型: int WINAPI rf_M1_restore (unsigned short icdev, unsigned char block)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

block: M1卡绝对块号

返回:成功返回0

说明:用此函数将指定的块内容传入卡的buffer,然后可用rf_M1transfer()函数将buffer中 数据再传送到另一块中去

Mifare One 卡专用 功能: Mifare One 卡数据传送

原型: int WINAPI rf_M1_transfer (unsigned short icdev, unsigned char block)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

block: M1卡绝对块号

返回:成功返回0

说明: 该函数仅在 increment、decrement 和 restore 命令之后调用

ISO14443 TYPE A CPU 卡专用 功能: 寻感应区内符合 ISO14443 TYPE A 标准的 CPU 卡并复位

原型: int WINAPI rf typea rst(word icdev,

unsigned char model,

unsigned char *pData,

unsigned char *pMsgLg)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] 寻卡方式

pDate: [OUT]返回的数据

pMsgLg: [OUT]返回数据的长度

返回:成功返回0

说明: mode = 0x26: 寻未进入休眠状态的卡

mode = 0x52: 寻所有状态的卡

pDate: 4字节CSN + 复位信息内容

IS014443 TYPE A CPU 卡专用 功能: 向符合 IS014443-4 标准的非接触 CPU 卡发送 COS 命令

原型: int WINAPI rf cos command(word icdev,

unsigned char *pCommand,

unsigned char cmdLen,

unsigned char *pData,

unsigned char *pMsgLg)

功能: 向符合 IS014443-4 标准的 CPU 卡发送 COS 命令

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

pCommand: [IN] cos 命令

cmdLen: [IN] cos 命令长度

pDate: [OUT]卡片返回的数据,含SW1、SW2

pMsgLg: [OUT]返回数据长度

返回:成功则返回0

ISO14443 TYPE B CPU 卡专用 功能: 寻感应区内符合 ISO14443 TYPE B 标准的卡并激活

原型: int WINAPI rf_atqb (unsigned short icdev, unsigned char model, unsigned char *pData,unsigned char *pMsgLg)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

model:: 寻卡方式

pDate: 返回的复位信息内容

pMsgLg: 返回复位信息长度

返回:成功返回0

说明: mode=0: REQB

mode=1: WUPB

IS014443 TYPE B CPU 卡专用 功能:向符合 IS014443B 标准的 CPU 卡发送 COS 命令

原型: int WINAPI rf_cos_command (unsigned short icdev, unsigned char *command, unsigned char cmdLen, unsigned char *pData, unsigned char* pMsgLg)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

command: COS 命令

cmdLen: COS 命令长度

pDate: 卡片返回的数据,含SW1、SW2

pMsgLg: 返回数据长度

返回:成功返回0

ISO14443 TYPE B CPU 卡专用 功能: 命令已激活的 TYPE_B 卡进入 HALT 状态

原型: int WINAPI rf_hltb (unsigned short icdev, unsigned long PUPI)

参数: icdev: 通讯设备标识符, 0-65536

PUPI: 卡片唯一标识符

返回:成功返回0

SR176 卡专用 功能:: SR176 卡块锁定

原型: int WINAPI int rf sr176 protectblock(word icdev, unsigned char lockreg)

[IN] 通讯设备标识符 参数: icdev:

lockreg: [IN] LOCKREG

返回:成功则返回0

说明: SR176 有 16 个块, lockreg 每 1 位控制 2 个块

lockreg	BLOCK	bit_s	etting
b7	14 & 15	0:Write Enable	1:Block set as ROM
b6	12 & 13	0:Write Enable	1:Block set as ROM
b5	10 & 11	0:Write Enable	1:Block set as ROM
b4	8 & 9	0:Write Enable	1:Block set as ROM
b3	6 & 7	0:Write Enable	1:Block set as ROM
b2	4 & 5	0:Write Enable	1:Block set as ROM
b1	2 & 3	0:Write Enable	1:Block set as ROM
b0	0 & 1	0:Write Enable	1:Block set as ROM

SR176 卡专用 功能: 读 SR176 卡 1 块数据

原型: int WINAPI int rf sr176 readblock(word icdev,

unsigned char block, unsigned char *pData, unsigned char *pLen)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

block: [IN] 块地址 pData: [OUT]读出数据

pLen: [OUT]读出数据的长度

返回:成功则返回0

SR176 卡专用 功能: 写 SR176 卡 1 块数据

原型: int WINAPI int rf_sr176_writeblock(word icdev,

unsigned char block, unsigned char *pData)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

block: [IN] 块地址

pData: [IN] 要写入的数据,2字节

返回:成功则返回0

SR176 卡专用 功能: 命令 ST 卡进入 DESACTIVED 状态

原型: int WINAPI rf_st_completion(word icdev)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

返回:成功则返回0

SR176 卡专用 功能: 命令 ST 卡进入 DESACTIVED 状态

原型: int WINAPI rf st completion(word icdev)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

返回:成功则返回0

IS015693 专用 功能: IS015693_Get_Block_Security

原型: int WINAPI ISO15693_Get_Block_Security(word icdev,

unsigned char model,
unsigned char *pUID,
unsigned char block,
unsigned char number,
unsigned char *pData,
unsigned char *pLen)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] bit0=Select_flag, bit1=Addres_flag, bit2=Option_flag

pUID: [IN] UID 8 字节

block: [IN] 块号

number: [IN] 要读取的块数, < 0x40

pData: [OUT]返回的数据

pLen: [OUT]返回数据的长度

返回:成功则返回0

说明: Select_flag = 1, 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令

Addres_flag = 1, 只有 UID 符合的卡执行该命令

设Option flag = 0

ISO15693 专用 功能: ISO15693_Get_System_Information

原型: int WINAPI ISO15693 Get System Information(word icdev,

unsigned char model, unsigned char *pUID, unsigned char *pData, unsigned char *pLen)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] bit0=Select flag, bit1=Addres flag, bit2=Option flag

pUID: [IN] UID 8 字节 pData: [OUT]返回的数据 pLen: [OUT]返回数据的长度

返回:成功则返回0

说明: model:

bit0 Select flag = 1, 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令

bit1 Addres flag = 1, 只有 UID 符合的卡执行该命令

bit2 设 Option flag = 0

IS015693 专用 功能: IS015693_Inventory(单张卡)

原型: int WINAPI ISO15693 Inventory (word icdev,

unsigned char *pData, unsigned char *pLen)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

pData: [OUT]返回的数据,1字节 DSFID+8字节 UID

pLen: [OUT]Pdata 长度

返回:成功则返回0

IS015693 专用 功能: IS015693_Inventorys(多张卡)

原型: int WINAPI ISO15693 Inventorys (word icdev,

unsigned char *pData, unsigned char *pLen)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

pData: [OUT]返回的数据,每9个字节为一组,每组结构为:1字节 DSFID+8字

节UID

pLen: [OUT]返回数据的长度

返回:成功则返回0

IS015693 专用 功能: IS015693 Lock AFI

原型: int WINAPI ISO15693 Lock AFI(word icdev,

unsigned char model, unsigned char *pUID)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] bit0=Select flag, bit1=Addres flag, bit2=Option flag

「IN] UID 8 字节 pUID:

返回:成功则返回0

说明: model:

bit0: Select_flag = 1, 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令

bit1: Addres_flag = 1, 只有 UID 符合的卡执行该命令

bit2: 如操作的是 TI 卡片设 Option flag = 1,

如操作的是 I. CODE SLI 卡片设 Option flag = 0

IS015693 专用 功能: IS015693_Lock_Block

原型: int WINAPI ISO15693 Lock Block (word icdev,

unsigned char model, unsigned char *pUID, unsigned char block)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] bit0=Select flag, bit1=Addres flag, bit2=Option flag

: aIUg [IN] UID 8字节

block: [IN] 块号

返回:成功则返回0

说明: model:

bit0: Select flag = 1, 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令

bit1: Addres_flag = 1, 只有 UID 符合的卡执行该命令

bit2: 如操作的是 TI 卡片设 Option flag = 1,

如操作的是 I. CODE SLI 卡片设 Option flag = 0

```
原型: int WINAPI ISO15693 Lock DSFID(word icdev,
```

unsigned char model,

unsigned char *pUID)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] bit0=Select flag, bit1=Addres flag, bit2=Option flag

pUID: [IN] UID 8 字节

返回:成功则返回0

说明: model:

bit0: Select flag = 1, 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令

bit1: Addres_flag = 1, 只有 UID 符合的卡执行该命令

bit2: 如操作的是TI卡片设Option_flag = 1,

如操作的是 I. CODE SLI 卡片设 Option flag = 0

IS015693 专用 功能: IS015693_Read

原型: int WINAPI ISO15693 Read(word icdev,

unsigned char model,

unsigned char *PUID,

unsigned char block,

unsigned char number,

unsigned char *pData,

unsigned char *pLen);

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] bit0=Select_flag, bit1=Addres_flag, bit2=Option_flag

pUID: [IN] UID 8 字节

block: [IN] 块号

number: [IN] 要读取的块数, < 0x10

pData: [OUT]读出的数据

pLen: [OUT]读出数据的长度

返回:成功则返回0

说明: model:

bit0: Select_flag = 1, 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令

bit1: Addres_flag = 1, 只有 UID 符合的卡执行该命令

bit2: 如操作的是 TI 卡片设 Option_flag = 1,

如操作的是 I. CODE SLI 卡片设 Option_flag = 0

IS015693 专用 功能: IS015693 Reset To Ready

原型: int WINAPI ISO15693 Reset To Ready (word icdev,

unsigned char model,

unsigned char *pUID)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] bit0=Select flag, bit1=Addres flag, bit2=Option flag

pUID: [IN] UID 8 字节

返回:成功则返回0

说明: model:

bit0: Select flag = 1, 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令

bit1: Addres flag = 1, 只有 UID 符合的卡执行该命令

bit2: 设 Option flag = 0

IS015693 专用 功能: IS015693_Select

原型: int WINAPI ISO15693 Select (word icdev, unsigned char *pUID)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

pUID: [IN] UID 8 字节

返回:成功则返回0

IS015693 专用 功能: IS015693_Stay_Quiet

原型: int WINAPI ISO15693 Stay Quiet(word icdev, unsigned char *pUID)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

pUID: [IN] UID 8 字节

返回:成功则返回0

IS015693 专用 功能: IS015693 Write

原型: int WINAPI ISO15693 Write(word icdev,

unsigned char model, unsigned char *pUID, unsigned char block, unsigned char *pData);

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] bit0=Select flag, bit1=Addres flag, bit2=Option flag

pUID: [IN] UID 8 字节

block: [IN] 块号

pData: [IN] 要写入的数据, 4字节

返回:成功则返回0

说明: model:

bit0: Select flag = 1, 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令

bit1: Addres_flag = 1, 只有 UID 符合的卡执行该命令

bit2: 如操作的是 TI 卡片设 Option flag = 1,

如操作的是 I. CODE SLI 卡片设 Option_flag = 0

IS015693 专用 功能: IS015693_Write_AFI

原型: int WINAPI ISO15693 Write AFI(word icdev,

unsigned char model, unsigned char *pUID, unsigned char AFI)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] bit0=Select flag, bit1=Addres flag, bit2=Option flag

pUID: [IN] pUID 8 字节 AFI: [IN] 要写入的 AFI

返回:成功则返回0

说明: model:

bit0: Select flag = 1, 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令

bit1: Addres_flag = 1, 只有 UID 符合的卡执行该命令

bit2: 如操作的是 TI 卡片设 Option_flag = 1,

如操作的是 I. CODE SLI 卡片设 Option flag = 0

IS015693 专用 功能: IS015693_Write_DSFID

原型: int WINAPI ISO15693 Write DSFID(word icdev,

unsigned char model, unsigned char *UID, unsigned char DSFID)

参数: icdev: [IN] 通讯设备标识符

model: [IN] bit0=Select flag, bit1=Addres flag, bit2=Option flag

pUID: [IN] UID 8 字节 DSFID: [IN] 要写入的 DSFID

返回:成功则返回0

说明: model:

bit0: Select_flag = 1, 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令

bit1: Addres flag = 1, 只有 UID 符合的卡执行该命令

bit2: 如操作的是 TI 卡片设 Option flag = 1,

如操作的是 I. CODE SLI 卡片设 Option flag = 0

4. 数据通讯协议:

4.1 UART 协议

- UART 接口一帧的数据格式为 1 个起始位, 8 个数据位, 无奇偶校验位, 1 个停止位。
- 波特率: 19200
- 发送数据封包格式:

数据包帧头 02	数据包内容	数据包帧尾 03

注:0x02、0x03 被使用为起始字符、结束字符,0x10 被使用为0x02,0x03 的辨识字符。因此在 通讯的传输数据之中(起始字符 0x02, 至结束字符 0x03 之中)的 0x02、0x03、0x10 字符之 前,皆必须补插入 0x10 做为数据辨识之用。例如起始字符 0x02,至结束字符 0x03 之中有一 原始数据为 0x020310, 补插入辨识字符之后, 将变更为 0x100210031010。

数据包内容:

模块地址	长度字	命令字	数据域	校验字

模块地址:对于单独使用的模块来说固定为 0x0000;

对网络版模块来说为 0x0001~0xFFFE:

0xFFFF 为广播。

长度字: 指明从长度字到校验字的字节数

命令字: 本条命令的含义

数据域:该条命令的内容,此项可以为空

校验字: 从模块地址到数据域最后一字节的逐字节累加值(最后一字节)。

返回数据封包格式:同发送数据封包格式相同

数据包内容:

模块地址	长度字	接收到的命令字	执行结果	数据域	校验字
------	-----	---------	------	-----	-----

模块地址:对与单独使用的模块来说固定为 0x0000;

对网络版模块来说为本身的地址;

长度字: 指明从长度字到数据域最后一字节的字节数

命令字: 本条命令的含义 执行结果: 0x00 执行正确

0x01---0xFF 执行错误

数据域: 该条命令的内容,返回执行状态和命令内容

校验字: 从模块地址到数据域最后一字节的逐字节累加值(最后一字节)。

4.2 命令列表

基本命令集

命令名称		命令	数据域及解释
л. Ф. ф. ф. ф. ф. т. <i>Б.</i> т. <i>ф.</i> т.	发送	0X3A	1 字节非接触读卡 type 说明: type = 'A': 设置为 TYPE_A 方式; type = 'B': 设置为 TYPE_B 方式; type = 'r': 设置为 AT88RF020 卡方式; type = 's': 设置为 ST 卡方式; type = '1': 设置为 ISO15693 方式
设置模块非接触工作方式	正确返回	0X3A	空
	错误返回	0X3A	
	发送	0X46	1 字节寻卡 model model=0x26 为寻未进入休眠状态的卡; model=0x52 寻所有状态的卡;
ISO14443-3 TYPE_A 寻 卡(mifare one/ultralight)	正确返回	0X46	2 字节 TagType(返回卡类型值) pTagType: 0x4400 = ultra_light 0x0400 = Mifare_One(S50) 0x0200 = Mifare_One(S70) 0x4403 = Mifare_DESFire 0x0800 = Mifare_Pro 0x0403 = Mifare_Pro
	错误返回	0X46	
	发送	0X47	1 字节 bent (说明: bent=0x04)
ISO14443-3 TYPE_A卡 防冲撞(mifare one)	正确返回	0X47	4 字节卡序列号
	错误返回	0X47	
ISO14443-3 TYPE_A 选 择一张卡(mifare one)	发送	0X48	4 字节卡序列号
	正确返回	0X48	1 字节卡容量

	错误返回	0X48	
用指定的密钥验证 Mifare	发送	0X4A	1 字节密钥验证 model+ 1 字节绝对块号+ 6 字节密钥 说明: 1 字节密钥验证模式: model=0x60 为验证 A 密钥, model=0x61 为验证 B 密钥
One 卡某一块(mifare one)	正确返回	0X4A	
	错误返回	0X4A	
读取 Mifare One 卡一块数	发送	0X4B	1 字节绝对块号 说明:S50 块号(0~63); S70 块号(0~255; 此命令也适合 Ultralight
据(mifare one/ultralight)	正确返回	0X4B	16 字节读出的数据(对于 Ultralight 则读出的数据为连续的 4 个页数据)
	错误返回	0X4B	
写入 Mifare One 卡一块数	发送	0X4C	1 字节绝对块号 + 16 字节要写入的数据 说明:S50 块号(0~63); S70 块号(0~255;)
据(mifare one)	正确返回	0X4C	
	错误返回	0X4C	
将 Mifare One 卡某一块初	发送	0X4D	1 字节绝对块号+ 4 字节 16 进制初始金额 说明:S50 块号(0~63); S70 块号(0~255) + 4 字节钱包值(低字节在前)
始化为钱包(mifare one)	正确返回	0X4D	
	错误返回	0X4D	
读 Mifare One 钱包值	发送	0X4E	1 字节绝对块号 说明:S50 块号(0~63); S70 块号(0~255;)
(mifare one)	正确返回	0X4E	4 字节 16 进制金额返回值,低字节在前
	错误返回	0X4E	
	发送	0X50	1 字节绝对块号+4 字节 16 进制金额增加值(低字节在前)
Mifare One 钱包充值 (mifare one)	正确返回	0X50	空
	错误返回	0X50	
	发送	0X4F	1 字节绝对块号+4 字节 16 进制要扣的金额值(低字节在前)
Mifare One 钱包扣款 (mifare one)	正确返回	0X4F	空
	错误返回	0X4F	

将指定块的钱包内容回	发送	0X51	1 字节绝对块号(说明: 用此命令将指定的块数据传入卡的 buffer, 然后可用 0X1A 命令将 buffer 中数据, 再传送到另一块中去, 源地址和目的地址须在同一扇区内;
传至卡的 Buffer (mifare one)	正确返回	0X51	空
	错误返回	0X51	
将 Mifare One 卡 Buffer	发送	0X52	1 字节绝对块号(说明:用此命令将 buffer 中数据,再传送到另一块中去,源地址和目的地址须在同一扇区内;
中的钱包值传送到指定 的块中(mifare one)	正确返回	0X52	
	错误返回	0X52	
	发送	0X29	空
MIFARE ONE 和 Ultralight 卡休眠 (mifare one/ultralight)	正确返回	0X29	空
(mirare one/unitaright)	错误返回	0X29	
	发送	0X33	空
Ultra Light 选卡 (Ultralight)	正确返回	0X33	7 字节卡序列号
	错误返回	0X33	
	发送	0X4B	1 字节起始页号,此命令与 MIFARE ONE 读卡命令相同
Ultra Light 读卡 (Ultralight)	正确返回	0X4B	连续 4 页数据(16 字节)
	错误返回	0X4B	
	发送	0X35	1字节起始页号 + 4字节数据
Ultra Light 写卡 (Ultralight)	正确返回	0X35	空
	错误返回	0X35	
	发送	0X53	1 字节寻卡 model 说明: mode = 0x26: 寻未进入休眠状态的卡; mode = 0x52: 寻所有状态的卡;
TYPE A CPU 卡复位	正确返回	0X53	4 字节 CSN + 复位信息内容
	错误返回	0X53	
	发送	0X54	COS 命令内容
TYPE A/TYPE B CPU 卡发送 COS 命令	正确返回	0X54	卡片返回数据
	错误返回	0X54	

	发送	0X36	1 字节波特率选择及字节卡片序号 bit1,bit0(字节波特率选择) 00: 9600; 01: 38400;
设置 SAM 卡通讯波特率	正确返回	0X36	空
	错误返回	0X36	
	发送	0X37	空
SAM 卡复位	正确返回	0X37	复位信息
	错误返回	0X37	
	发送	0X38	COS 命令内容
向 SAM 卡发送 COS 命令	正确返回	0X38	卡片返回数据
	错误返回	0X38	
		0X60	空
SR176 选卡		0X60	返回 1 字节 Chip_ID,返回的 ID 号是随机的,同一张卡每次返回值不一定相同
		0X60	
		0X61	空
SR176 取消选定		0X61	空
		0X61	
		0X62	1 字节块地址
SR176 读块		0X62	读出的 2 字节数据
		0X62	
		0X63	1 字节块地址+2 字节要写入的数据
SR176 写块		0X63	空
		0X63	
SR176 块锁定		0X64	1 字节的 lockreg 数据: 说明: SR176 有 16 个块,lockreg 每 1 位控制 2 个块 lockreg BLOCK bit_setting b7 14 & 15 0:Write Enable 1:Block set as ROM b6 12 & 13 0:Write Enable 1:Block set as ROM b5 10 & 11 0:Write Enable 1:Block set as ROM b4 8 & 9 0:Write Enable 1:Block set as ROM b3 6 & 7 0:Write Enable 1:Block set as ROM b2 4 & 5 0:Write Enable 1:Block set as ROM b1 2 & 3 0:Write Enable 1:Block set as ROM b0 0 & 1 0:Write Enable 1:Block set as ROM

北京圆志科信电子科技有限公司	IC 卡读写卡器	http://www.yzrfid.com	V1.5

	<u> </u>	I	
		0X64	空
		0X64	
ISO15693 Inventory		0x70	空
		0x70	1 字节 DSFID+8 字节 UID
		0x70	
ISO15693_Stay_Quiet		0x71	8 字节 UID
		0x71	空
		0x71	
ISO15693 选择卡		0x72	8 字节 UID
		0x72	空
		0x72	
ISO15693 复位准备		0x73	1 字节 Model+8 字节 UID
		0x73	空
		0x73	
ISO15693 读块		0x74	1 字节 Model+8 字节 UID+1 字节块号+1 字节要读取的块数(注:标 有*的有此函数字节要读取的块数<10)
		0x74	读出的数据
		0x74	
ISO15693 写块		0x75	1 字节 Model+8 字节 UID+1 字节块号+4 字节要写入的数据
		0x75	空
		0x75	
ISO15693 块锁定		0x76	1 字节 Model+8 字节 UID+1 字节块号 说明: model: [IN] bit0=Select_flag, bit1=Addres_flag, bit2=Option_flag Select_flag = 1 , 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令 Addres_flag = 1,只有UID符合的卡执行该命令, 如操作的是 TI卡片设 Option_flag = 1, 如操作的是 I.CODE SLI卡片设 Option_flag = 0
		0x76	空
		0x76	

ISO15693 写 AFI	0x77	1 字节 Model+8 字节 UID+1 字节要写入的 AFI 说明: model: [IN] bit0=Select_flag, bit1=Addres_flag, bit2=Option_flag Select_flag = 1 , 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令 Addres_flag = 1 , 只有 UID 符合的卡执行该命令, 如操作的是 TI 卡片设 Option_flag = 1, 如操作的是 I.CODE SLI 卡片设 Option_flag = 0
	0x77	
	0x77	
15693 锁定 AFI	0x78	1 字节 Model+8 字节 UID 说明: model: [IN] bit0=Select_flag, bit1=Addres_flag, bit2=Option_flag Select_flag = 1 , 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令 Addres_flag = 1,只有UID符合的卡执行该命令, 如操作的是 TI 卡片设 Option_flag = 1, 如操作的是 I.CODE SLI 卡片设 Option_flag = 0
	0x78	
	0x78	
ISO15693 写 DSFID	0x79	1 字节 Model+8 字节 UID+1 字节要写入的 DSFID 说明: model: [IN] bit0=Select_flag, bit1=Addres_flag, bit2=Option_flag Select_flag = 1 , 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令 Addres_flag = 1,只有 UID 符合的卡执行该命令, 如操作的是 TI卡片设 Option_flag = 1, 如操作的是 I.CODE SLI卡片设 Option_flag = 0
	0x79	
	0x79	
ISO15693 锁 DSFID	0x7A	1 字节 Model+8 字节 UID 说明: model: [IN] bit0=Select_flag, bit1=Addres_flag, bit2=Option_flag Select_flag = 1 , 只有 处于 SELECT 状态的卡执行该命令 Addres_flag = 1,只有 UID 符合的卡执行该命令, 如操作的是 TI 卡片设 Option_flag = 1, 如操作的是 I.CODE SLI 卡片设 Option_flag = 0
	0x7A	
	0x7A	

ISO15693 获取系统信息		0x7B	1 字节 Model+8 字节 UID 说明: model: [IN] bit0=Select_flag, bit1=Addres_flag, bit2=Option_flag Select_flag = 1 , 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令 Addres_flag = 1 , 只有 UID 符合的卡执行该命令, 如操作的是 TI 卡片设 Option_flag = 1, 如操作的是 I.CODE SLI 卡片设 Option_flag = 0
		0x7B	返回的数据
		0x7B	
ISO15693 获取块安全信 息		0x7C	1 字节 Model+8 字节 UID+1 字节块号 说明: model: [IN] bit0=Select_flag, bit1=Addres_flag, bit2=Option_flag Select_flag = 1 , 只有处于 SELECT 状态的卡执行该命令 Addres_flag = 1,只有 UID 符合的卡执行该命令, 如操作的是 TI 卡片设 Option_flag = 1, 如操作的是 I.CODE SLI 卡片设 Option_flag = 0
		0x7C	返回的数据
		0x7C	
设置模块天线状态	发送	0X05	l 字节 Model 说明: Model=0 关闭天线; Model=1 开启天线
	正确返回	0X05	空
	错误返回	0X05	
	发送	0X1D	1 字节蜂鸣时限(说明: 单位为 10ms)
设置蜂鸣器时间	正确返回	0X1D	空
	错误返回	0X1D	
初始化串口	发送	0X15	1 字节波特率选择 说明:通讯波特率 0 为 4800; 1 为 9600; 2 为 14400; 3 为 19200; 4 为 28800; 5 为 38400; 6 为 57600; 7 为 115200 可选
	正确返回	0X15	
	错误返回	0X15	
控制 LED 灯	发送	0X6A	1 字节 LED 灯的状态控制 说明: 0 = 熄灭黄灯; 1 = 熄灭绿灯; 2 = 点亮绿灯; 3 = 点亮黄灯
	正确返回	0X6A	空
	错误返回	0X6A	
设定设备地址	发送	0X13	2 字节设备地址标识符(地址范围 0-255) ,比如: 0x0101;

正确返回	0X13	0x00
错误返回	0X13	

5. 数据通讯协议:

5.1 读卡器通用命令发送接收举例:

端口连接并成功:

【发送数据:】02 00 00 04 15 10 03 1C 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 15 00 18 03

控制蜂鸣器声音长短:

【发送数据:】02 00 00 04 1D 50 71 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 1D 00 20 03

点亮绿色 LED 灯:

【发送数据:】02 00 00 04 6A 10 02 70 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 6A 00 6D 03

熄灭绿色 LED 灯:

【发送数据:】02 00 00 04 6A 01 6F 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 6A 00 6D 03

点亮黄色 LED 灯:

【发送数据:】02 00 00 04 6A 10 03 71 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 6A 00 6D 03

熄灭黄色 LED 灯:

【发送数据:】02 00 00 04 6A 00 6E 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 6A 00 6D 03

5.2 M1 卡发送接收举例:

Mifare S50 卡寻卡并成功

【发送数据:】02 00 00 04 05 00 09 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 05 00 08 03

【发送数据:】02 00 00 04 3A 41 7F 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 3A 00 3D 03

【发送数据:】02 00 00 04 05 01 0A 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 05 00 08 03

【发送数据:】02 00 00 04 46 52 9C 03

【接收数据:】02 00 00 05 46 00 04 00 4F 03

【发送数据:】02 00 00 04 47 04 4F 03

【接收数据:】02 00 00 07 47 00 42 0B C2 08 65 03

【发送数据:】02 00 00 07 48 42 0B C2 08 66 03

【接收数据:】02 00 00 04 48 00 08 54 03

读扇区 0 并成功

【发送数据:】02 00 00 0B 4A 60 00 FF FF FF FF FF FF AF 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 4A 00 4D 03

【发送数据:】02 00 00 04 4B 00 4F 03

【接收数据:】02 00 00 13 4B 00 42 0B C2 08 83 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69 30 03

【发送数据:】02 00 00 04 4B 01 50 03

【发送数据:】02 00 00 04 4B 10 02 51 03

【发送数据:】02 00 00 04 4B 10 03 52 03

【接收数据:】02 00 00 13 4B 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF 47 03

写扇区 0 块 1, 将块 1 全写成 1:

【发送数据:】02 00 00 0B 4A 60 01 FF FF FF FF FF FF B0 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 4A 00 4D 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 4C 00 4F 03

将扇区 0 块 1 初始化为钱包, 初始值为 100:

【发送数据:】02 00 00 0B 4A 60 01 FF FF FF FF FF B0 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 4A 00 4D 03

【发送数据:】02 00 00 08 4D 01 64 00 00 00 BA 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 4D 00 50 03

将扇区 0 块 1 充值 100:

【发送数据:】02 00 00 0B 4A 60 01 FF FF FF FF FF FF B0 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 4A 00 4D 03

【发送数据:】02 00 00 08 50 01 64 00 00 00 BD 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 50 00 53 03

将扇区 0 块 1 扣款 50:

【发送数据:】02 00 00 0B 4A 60 01 FF FF FF FF FF FF B0 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 4A 00 4D 03

【发送数据:】02 00 00 08 4F 01 32 00 00 00 8A 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 4F 00 52 03

读扇区 0 块 1 余额为 150:

【发送数据:】02 00 00 0B 4A 60 01 FF FF FF FF FF FF B0 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 4A 00 4D 03

【发送数据:】02 00 00 04 4E 01 53 03

【接收数据:】02 00 00 07 4E 00 96 00 00 00 EB 03

Mifare one 卡休眠

【发送数据:】02 00 00 10 03 29 2C 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 29 00 2C 03

5.3 PSAM 卡发送接收举例:

PSAM 卡复位并成功 (PSAM9600):

【发送数据:】02 00 00 04 36 00 3A 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 36 00 39 03

【发送数据:】02 00 00 10 03 37 3A 03

【接收数据:】02 00 00 14 37 00 3B 6D 00 00 57 44 29 46 41 86 93 05 6D B0 09 41 56 19 03

SAM 卡发送 COS 指令

【发送数据:】02 00 00 08 38 00 84 00 00 04 C8 03

【接收数据:】02 00 00 09 38 00 D5 74 FA CD 90 00 E1 03

5.4 IS014443 TYPE A CPU 卡发送接收举例:

FM1208 卡复位并成功:

【发送数据:】02 00 00 04 05 00 09 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 05 00 08 03

【发送数据:】02 00 00 04 3A 41 7F 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 3A 00 3D 03

【发送数据:】02 00 00 04 05 01 0A 03

【接收数据:】020000100305000803

【发送数据:】02 00 00 04 53 52 A9 03

【接收数据:】02 00 00 0F 53 00 16 61 1B 82 10 10 78 80 90 10 02 20 90 00 C0 03

FM1208 发送 COS 指令(0084000004)并成功返回:

【发送数据:】02 00 00 08 54 00 84 00 00 04 E4 03

【接收数据:】02 00 00 09 54 00 7B A3 5F 28 90 00 92 03

5.5 Ultralight 卡发送接收举例:

Ultralight 寻卡

【发送数据:】02 00 00 04 05 00 09 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 05 00 08 03

【发送数据:】02 00 00 04 3A 41 7F 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 3A 00 3D 03

【发送数据:】02 00 00 04 05 01 0A 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 05 00 08 03

【发送数据:】02 00 00 04 46 52 9C 03

【接收数据:】02 00 00 05 46 00 44 00 8F 03

【发送数据:】02 00 00 10 03 33 36 03

【接收数据:】02 00 00 0A 33 00 04 61 7D B1 CA 10 02 80 1C 03

Ultralight 读卡(读出全部的 16 页)

【发送数据:】02 00 00 04 4B 00 4F 03

【接收数据:】02 00 00 13 4B 00 04 61 7D 90 B1 CA 10 02 80 F9 48 00 00 00 00 00 00 0E 03

【发送数据:】02 00 00 04 4B 04 53 03

【发送数据:】02 00 00 04 4B 08 57 03

【发送数据:】02 00 00 04 4B 0C 5B 03

Ultralight 写第 4 页,内容: FFFFFFFF

【发送数据:】02 00 00 08 35 04 FF FF FF FF 3D 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 35 00 38 03

5.6 IS015693 卡 I CODE 2 发送接收举例:

ISO15693 得到系统信息

【发送数据:】02 00 00 04 3A 31 6F 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 3A 00 3D 03

【发送数据:】02 00 00 0C 7B 00 F0 F4 12 00 00 00 00 00 7D 03

【接收数据:】02 00 00 11 7B 00 0F 45 84 AD 10 02 00 01 04 E0 00 00 1B 10 03 01 17 03

ISO15693 读块(读出全部的块)

【发送数据:】02 00 00 0E 74 10 02 45 84 AD 10 02 00 01 04 E0 00 0E EF 03

【接收数据:】02 00 00 3B 74 00 11 11 11 12 22 22 22 23 33 33 33 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 03

【发送数据:】02 00 00 0E 74 10 02 45 84 AD 10 02 00 01 04 E0 0E 0E FD 03

03

【发送数据:】02 00 00 0E 7C 10 02 45 84 AD 10 02 00 01 04 E0 00 1C 05 03

00 00 00 00 00 9C 03

ISO15693 写第5块,内容: 55555555

【发送数据:】02 00 00 11 75 10 02 45 84 AD 10 02 00 01 04 E0 05 55 55 55 55 3E 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 75 00 78 03

ISO15693 写 DSFID 内容 00

【发送数据:】02 00 00 0D 79 10 02 45 84 AD 10 02 00 01 04 E0 00 E5 03

【接收数据:】02 00 00 10 03 79 00 7C 03